

istruzioni di posizionamento accessori e collegamento tubo semirigido sul collarino "grey"

PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE OSSERVARE LE SEGUENTI ISTRUZIONI:
(Le immagini si riferiscono ad un adattatore, ma valgono per ogni ns. articolo)

1. Tagliare il tubo semirigido in maniera uniforme come mostrato in Fig. 1.

NOTA: Si consiglia di servirsi del ns. cutter apposito oppure del ns. supporto cutter + cutter professionale.

Inserire l'anello di tenuta (guarnizione in gomma, inclusa all'interno di ciascun collarino "GREY") nella 1.a gola e l'eventuale clip antisfilamento in PP nella 3.a gola (Fig. 2)



Fig. 1



Fig. 2

2. Inserire il tubo all'interno del collarino «GREY» fino in battuta.

Nel caso di sola guarnizione si devono sentire i tre clic dei tre denti del GREY. Mentre nel caso di guarnizione + clip PP l'incastro sulla clip deve coincidere con la fessura sul collarino «GREY» (Fig. 4,5)



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

3. A cantiere completato, dall'interno del collarino rimuovere il tappo di protezione tirando la linguetta centrale (**Fig. 6**) con una pinza come indicato nelle **Fig. 7 e 8**.

N.B. Per i box, invece, l'operazione va eseguita dalla parte opposta del collarino, prima dell'inserimento del tubo.



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

L'azienda fornitrice declina ogni responsabilità per eventuali problemi causati da fissaggio non conforme alle istruzioni.