



tavolette sanificanti airpure

CARATTERISTICHE

Tavoletta sanificante e detergente per la manutenzione dei sistemi di aria condizionata. Il prodotto è facile da utilizzare. Una volta immesso nella vaschetta di raccolta condensa è subito attivo e la sua azione permane per l'intera stagione.

3 in 1: Contiene sanificanti specifici, inibitori di corrosione, detergenti per il trattamento completo dell'impianto: inibizione carica batterica, detergenza e controllo della corrosione.

Blister a due segmenti: Il blister a due segmenti garantisce da un lato il rilascio immediato degli attivi (segmento più piccolo), che sono disponibili subito dopo l'introduzione del prodotto, e dall'altro un costante dosaggio di lunga durata (segmento più grande dotato di spugna).

Nuova formula cerosa: La nuova forma cerosa garantisce un rilascio ancora più graduale nel tempo dei principi attivi, prolungando in particolare l'attività sanificante per l'intera stagione

Controllo biologico: Controlla efficacemente la crescita di batteri e alghe che formano depositi vari spesso causa di occlusioni dell'impianto. Testato su: Legionella Pneumophila, Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa secondo la UNI EN 1040:2005.

APPLICAZIONI

Prodotto specifico per impianti di condizionamento di medio-grandi dimensioni (fancoil, UTA). Può essere utilizzato in hotel, ristoranti, cliniche, ospedali, impianti domestici, uffici, negozi, scuole e istituti,

INGREDIENTI ATTIVI

- Sanificanti (composti di ammonio quaternario)
- Detergenti
- · Inibitori di corrosione

SPECIFICHE

Proprietà chimico-fisiche	Valori
Forma	Solido ceroso
Colore	Giallo
Miscibilità in acqua	Solubile
Packaging	Tavoletta in plastica trasparente
Dimensione tavoletta [cm]	17,6(l) x 4,5(p) x 1,7(h)

COMPATIBILITÀ

Tutti i materiali presenti negli impianti di condizionamento, incluse leghe leggere.

CONFEZIONAMENTO

Scatola da 25 bustine. Ogni bustina di prodotto contiene 2 tavolette separate da un pre-taglio e quindi facilmente separabili.

MODALITÀ D'USO

Togliere la tavolette dalla busta in plastica che le contiene. Separare i due blister utilizzando l'apposito pre-taglio. Piazzare il blister nella vasca di raccolta dal lato della spugna rivolto verso il basso affinché l'acqua di condensa possa bagnare le pasticche e scioglierle progressivamente il prodotto. Un singolo blister riesce a trattare il singolo fancoil per una intera stagione di funzionamento (5-6 mesi).

PRECAUZIONI D'USO

Per maggiori informazioni consultare la documentazione di sicurezza. IMPORTANTE: Tenere le pastiglie lontane dai raggi diretti del sole.

NOTA: Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l'ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornata.

